


# hp x4000 ワークステーションのインストール



## 詳細情報



[www.hp.com/workstations/support](http://www.hp.com/workstations/support) (英語)、[www.jpn.hp.com/go/ws\\_support](http://www.jpn.hp.com/go/ws_support) (日本語)  
-> テクニカル・サポートにアクセスすると、以下の情報が得られます。

- ・提供されているマニュアル、およびその他の文書情報
- ・最新の BIOS、ファームウェア、ドライバおよびユーティリティ
- ・よくある質問
- ・保証およびサポートに関する情報

## カードを取り付けるには




ハードディスク ドライブに  
接続されているケーブルを  
すべて取り外します。




A6068-90005

## デバイスの接続



## メモリおよびグラフィック カードの増設



グラフィック カードに  
合わせて調節します。



グラフィック  
カード

